

POZICE	POČET [ks]	POPIS ELEMENTU	NORMA
VOLNÉ PŘÍRUBY jsou uvedeny jako doplňková číslice, 1=VOLNÁ 0=PEVNÁ			
1.21	1	Trouba 800x 250/1050	ON 12 0405.0
1.22	1	oboustranně zaslepená + 1x nástavec 400x400/50	ON 12 0405.0
1.23	1	Sací komora 800x 250/1000	ON 12 0405.1
1.24	1	+ 1x nástavec 560x400/100	ON 12 0405.0
1.25	1	Trouba 800x 250/1000	ON 12 0405.1
1.26	1	Sací komora 800x 250/1200	ON 12 0405.0
1.27	1	+ 1x nástavec 710x710/600VS	ON 12 0405.0
1.28	1	zhotovit při montáži !	
1.29	1	Přechod 250x 400- 315x 315/ 450	ON 12 0405.
1.30	1	Trouba 315x 315/1200	ON 12 0405.1
1.31	2	Ostré koleno 315x 315/150	ON 12 0405.
1.32	2	Trouba 315x 315/2000	ON 12 0405.0
1.33	2	Trouba 315x 315/ 500	ON 12 0405.1
1.34	1	Přechod 250x 400- 315x 710/ 600	ON 12 0405.
1.35	1	Trouba 315x 710/ 400	ON 12 0405.1
1.36	2	Ostré koleno 315x 710/150	ON 12 0405.
1.37	4	Trouba 315x 710/1000	ON 12 0405.0
1.38	1	Odbočka 710x 315 - 710x 315 - 125x 315/ 300	ON 12 0405.
1.39	1	Trouba 710x 315/ 500	ON 12 0405.1
1.40	1	Přechod 710x 315- 500x 315/ 300	ON 12 0405.
1.41	1	Trouba 500x 315/1000	ON 12 0405.0
1.42	1	Ostré koleno 315x 500/150	ON 12 0405.
1.43	1	Trouba 315x 500/1500	ON 12 0405.1
1.44	1	Rozbočka 500x 315 - 315x 315 - 315x 315	ON 12 0405.
1.45	1	Trouba 315x 315/ 500	ON 12 0405.1
1.46	1	+ 1x otvor d250mm	
1.47	1	Ostré koleno 315x 315/150	ON 12 0405.
1.48	2	Trouba 315x 315/ 500	ON 12 0405.0
1.49	1	Trouba 315x 315/1350	ON 12 0405.0
1.50	1	Trouba 315x 315/2000	ON 12 0405.0
1.51	1	Trouba 315x 315/1000	ON 12 0405.0
1.52	1	Odskok 315x 315/1900-150	ON 12 0405.
1.53	1	Trouba 315x 315/2000	ON 12 0405.1
1.54	2	Oblouk 315x 315/ 45°/100	ON 12 0405.
1.55	1	Trouba 315x 315/ 500	ON 12 0405.1
1.56	1	Přechod 315x 315- 500x 200/ 600	ON 12 0405.
1.57	1	Trouba 500x 200/2000	ON 12 0405.0
1.58	1	Trouba 500x 200/1700	ON 12 0405.0
1.59	1	Odbočka 500x 200 - 500x 200 - 315x 200/ 515	ON 12 0405.
1.60	1	Přechod 500x 200- 200x 200/ 400	ON 12 0405.
1.61	1	Trouba 200x 200/2000	ON 12 0405.0
1.62	1	+1x nástavec d160/300VS	
1.63	1	Trouba 200x 200/2000	ON 12 0405.0
1.64	1	Přechod 200x 200 - 200/ 450	ON 12 0405.
1.65	1	Trouba 315x 200/2000	ON 12 0405.0
1.66	1	Přechod 315x 200 - 280/ 400	ON 12 0405.
1.67	1	Trouba 315x 315/2000	ON 12 0405.1
1.68	1	+ 1x otvor 280mm	
1.69	1	Rozbočka 315x 315 - 200x 315 - 200x 315	ON 12 0405.
1.70	1	Trouba 200x 315/2000	ON 12 0405.0
1.71	1	Trouba 200x 315/ 550	ON 12 0405.0
1.72	1	zaslepená, + 1x otvor d250mm	
1.73	1	Trouba 200x 315/1500	ON 12 0405.0

POZICE	POČET [ks]	POPIS ELEMENTU	NORMA
1.64	1	Trouba 200x 315/ 750	ON 12 0405.0
1.65	1	Přechod 200x 315 - 250/ 400	ON 12 0405.
1.66	1	Oblouk 125x 315/ 90°/100	ON 12 0405.
1.67	1	Přechod 125x 315 - 160/ 285	ON 12 0405.
1.68	1	Sací komora 315x 710/ 800 +1x nástavec 400x400/50	ON 12 0405.0
1.69	3	Trouba 315x 710/1000	ON 12 0405.0
1.70	2	Oblouk 315x 710/ 90°/100	ON 12 0405.
1.71	1	Trouba 315x 710/ 300	ON 12 0405.0
1.72	1	Přechod 315x 710- 315x 500/ 400	ON 12 0405.
1.73	2	Oblouk 315x 500/ 45°/100	ON 12 0405.
1.74	2	Trouba 315x 500/ 650	ON 12 0405.1
1.75	1	Oblouk 315x 500/ 90°/100	ON 12 0405.
1.76	1	Trouba 315x 500/1200 +1x otvor d250mm	ON 12 0405.0
1.77	1	Trouba 315x 500/1500	ON 12 0405.0
1.78	1	Trouba 315x 500/1400	ON 12 0405.1
1.79	1	Rozbočka 500x 315 - 315x 315 - 315x 315	ON 12 0405.
1.80	1	Trouba 315x 315/ 400	ON 12 0405.1
1.81	1	Oblouk 315x 315/ 90°/100	ON 12 0405.
1.82	1	Trouba 315x 315/1850	ON 12 0405.0
1.83	1	Trouba 315x 315/2000	ON 12 0405.0
1.84	1	Přechod 315x 315- 500x 200/ 600	ON 12 0405.
1.85	1	Trouba 500x 200/1800 +1x nástavec d160mm/300VS	ON 12 0405.1
1.86	4	Oblouk 200x 500/ 45°/100	ON 12 0405.
1.87	2	Trouba 200x 500/ 350	ON 12 0405.1
1.88	1	Trouba 200x 500/ 500	ON 12 0405.0
1.89	1	Odbočka 500x 200 - 500x 200 - 315x 200/ 515	ON 12 0405.
1.90	1	Přechod 200x 200- 500x 200/ 400 +1x otvor 280x100	ON 12 0405.
1.91	1	Trouba 200x 200/1600 +1x otvor 280/100	ON 12 0405.0
1.92	1	Trouba 200x 200/1250	ON 12 0405.0
1.93	1	Oblouk 200x 200/ 90°/100	ON 12 0405.
1.94	1	Přechod 200x 200 - 200/ 400	ON 12 0405.
1.95	1	Trouba 315x 200/2000	ON 12 0405.0
1.96	1	Přechod 315x 200 - 280/ 400	ON 12 0405.
1.97	1	Trouba 315x 315/ 650 +1x otvor d250mm	ON 12 0405.0
1.98	1	Trouba 315x 315/2000	ON 12 0405.0
1.99	1	Trouba 315x 315/2000	ON 12 0405.1
1.100	1	Odbočka 315x 315 - 315x 315 - 315x 315/ 515	ON 12 0405.
1.101	1	Přechod 315x 315 - 280/ 400	ON 12 0405.
1.102	1	Přechod 315x 315- 200x 200/ 400	ON 12 0405.
1.103	1	Trouba 200x 200/ 100	ON 12 0405.0
1.104	1	Trouba 200x 200/ 500	ON 12 0405.0
1.105	1	Přechod 200x 200 - 160/ 400	ON 12 0405.