

Vytyčovací body			
ID prvku	X	Y	Z
B01	985 554 901	780 034 597	243 542
B02	985 557 521	780 033 622	243 490
B03	985 557 990	780 033 447	243 441
B04	985 561 289	780 042 268	243 268
B05	985 561 310	780 043 750	243 240
B06	985 559 630	780 047 300	243 290
B07	985 564 070	780 059 530	242 941
B08	985 568 613	780 062 329	242 725
B09	985 568 650	780 063 890	242 690
B10	985 568 920	780 072 810	242 621
B11	985 570 019	780 076 475	242 528
B12	985 573 372	780 076 197	242 365
B13	985 573 220	780 077 300	242 340
B14	985 573 460	780 087 950	242 238
B15	985 576 300	780 087 030	242 080
B16	985 576 558	780 086 189	242 099
B17	985 575 130	780 093 470	242 072
B18	985 577 990	780 092 580	241 984
B19	985 578 469	780 092 438	241 943
B20	985 579 913	780 097 453	241 839
B21	985 579 432	780 097 592	241 886
B22	985 576 628	780 098 438	241 946
B23	985 578 087	780 103 274	241 816
B24	985 580 785	780 102 460	241 761
B25	985 581 269	780 102 332	241 717
B26	985 579 510	780 107 990	241 670
B27	985 582 060	780 107 250	241 560
B28	985 580 550	780 112 740	241 550
B29	985 583 270	780 112 090	241 440
B30	985 581 598	780 117 535	241 473
B31	985 584 456	780 116 858	241 350
B32	985 584 941	780 116 738	241 362
B33	985 584 740	780 118 000	241 300
B34	985 586 349	780 123 563	241 174
B35	985 584 040	780 128 710	241 160
B36	985 586 910	780 131 060	241 040
B37	985 587 786	780 135 001	240 886
B38	985 587 580	780 140 090	240 800
B39	985 584 960	780 142 660	240 828
B40	985 588 119	780 143 281	240 677
B41	985 587 540	780 147 460	240 620
B42	985 587 936	780 149 728	240 520
B43	985 587 200	780 153 090	240 490
B44	985 587 680	780 153 312	240 440
B45	985 583 420	780 164 550	240 291
B46	985 585 480	780 170 170	240 110
B47	985 586 079	780 169 208	240 086
B48	985 582 103	780 179 317	239 996
B49	985 584 606	780 179 562	239 893
B50	985 585 104	780 179 609	239 849
Koordinální bod	985 546 730	780 005 860	243 970